

ACIDE PERACETIQUE 0-3000PPM BTE 100 BANDELETTES

Référence

0299037

Conditionnement

100 bandelettes

Instructions :

Retirez une bandelette du flacon en veillant à ne pas toucher la zone de test avec les doigts.
Trempez la bandelette dans la solution à tester pendant 1 seconde.
Retirez-la et secouez pour éliminer l'excédent de liquide.
Comparez la zone de test avec le nuancier après 5 secondes.



Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT 0299037

septembre 25