

HI9810372 Testeur de pH

Pour la peau et le cuir chevelu

Livré avec une électrode pH avec une surface de contact plate, il se pose directement sur l'épiderme. En quelques secondes, il mesure le pH de la peau avec exactitude et simplicité.

Compact, en format de poche, toujours à portée de main, il est le partenaire idéal des professionnels de la beauté et de la santé, souhaitant effectuer un contrôle préalable du pH afin de définir le traitement approprié.

Le test est très simple et très rapide à réaliser : appliquez quelques gouttes de solution de préparation (réf. **HI 70960**) sur la peau, posez l'embout plat de l'électrode directement sur l'endroit humidifié, lisez.

Les points forts

- + Avec technologie Bluetooth, appairage avec un smartphone ou une tablette via l'application Hanna Lab (disponible iOS et Android) pour une utilisation étendue et la mémorisation des mesures
- + Boîtier étanche IP65
- + Électrode en verre à embout plat permettant un contact direct avec la peau et un nettoyage facile de la surface sensitive
- + Étalonnage jusqu'à 4 points avec reconnaissance automatique des tampons utilisés, simple et rapide à réaliser
- + Compensation automatique de la température des mesures de pH
- + Indicateurs de stabilité et du taux de charge de la pile pour une lecture sûre
- + Auto-extinction après 8 ou 60 minutes de non-utilisation
- + Livré avec un kit de démarrage, avec solutions d'étalonnage, solution de nettoyage et de conservation pour électrodes



Spécifications

HI9810372

Gamme	pH	0,00 à 12,00 pH
	pH/mV*	Disponible via l'application Hanna Lab
	Température	0,0 à 50,0 °C
Résolution	pH	0,01 ou 0,1 pH
	pH/mV*	0,1 ou 1 mV
	Température	0,1 °C
Exactitude (à 25°C)	pH	±0,05 pH
	Température	±0,5 °C
Étalonnage		Automatique, jusqu'à 3 points ou 4 points* avec 2 séries de tampons mémorisés (pH 1.68*, 4.01, 7.01, 10.01 ou pH 1.68*, 4.01, 6.86, 9.18)
Compensation de température		Automatique ou manuelle
Électrode		Électrode pH avec capteur de température intégré, corps en verre, embout plat
Alimentation		1 pile CR2032 lithium ion
Durée de vie de la pile		Environ 1000 heures d'utilisation continue (500 heures avec Bluetooth)
Auto-extinction		Après 8 minutes, 60 minutes ou désactivée
Dimensions / Poids		51 x 150 x 21 mm / 50 g

* Disponible avec l'application Hanna Lab

Présentation

HI9810372, avec électrode pH spéciale pour la mesure de surface de la peau, est livré avec 2 sachets de solution tampon **HI70004** pH 4,01, 2 sachets de solution tampon **HI70007** pH 7,01, 1 sachet de solution de nettoyage et désinfection pour résidus de peau, 1 sachet de solution de nettoyage pour graisse et sébum, solution de conservation pour électrodes (13 mL) et une pile CR2032.

Accessoires

HI70004P	Solution tampon pH 4,01, 25 x 20 mL
HI70007P	Solution tampon pH 7,01, 25 x 20 mL
HI70010P	Solution tampon pH 10,01, 25 x 20 mL
HI700601P	Solution de nettoyage pour électrodes, usage général, 25 x 20 mL
HI70300L	Solution de conservation pour électrodes, 500 mL