



FICHE TECHNIQUE

FLEXIBLE MANUGAZ GPL embouts à visser



Client : ADDAX
Référence ADDAX : H2102E501
Gencod : 3700124900176

TUBE :



Matière : Mélange à base de thermoplastique
Poids : 195 grammes
Dimension : 1M50
Origine : France

EMBOUTS :

Matière : Laiton
Poids : 110 grammes
Filetage : G1/2 – M20X150
Origine : Européenne

Caractéristique du tube :

Ce flexible est composé d'un tube souple interne à base d'un mélange thermoplastique recouvert d'une tresse textile en polyester et un recouvrement externe à base d'un mélange thermoplastique et équipé d'embouts à visser à chaque extrémité



BLISTER :

Matière : PVC
Poids : 207 grammes
Dimension : 220x 240 x 50mm

Validité : 10 ans

Norme : NF D 36-112



Ensemble destiné au raccordement d'appareils ménagers utilisant le gaz butane ou propane, alimentés à partir de bouteille ou de citerne individuelles. Il ne doit pas être utilisé pour le raccordement d'appareils domestiques utilisant les combustibles distribués par réseaux. Pour le montage, se reporter à la notice d'utilisation. Ce produit doit être changé par l'utilisateur avant la date limite d'utilisation indiquée sur le flexible

Société ADDAX - 62 route du Coin – 42 400 SAINT CHAMOND
Tél. : 04 77 31 02 16 – contact@addax-gaz.com – www.addax-gaz.net