

FICHE TECHNIQUE
TC23803 SILICONE ANTIMOUSSE 30%
REV.02 DU 05/04/22

Nom du produit	SILICONE ANTIMOUSSE 30%
Code du produit	TC23803
SPÉCIFICATION TECHNIQUE	
Apparence	Émulsion blanche
Odeur	Caractéristique
Résidu sec	31,0 – 35,0%
pH	6,0 – 8,0
Densité	0,98 – 1,02 g/cm ³
<p>Emulsion à base de diméthylpolysiloxane avec tensioactifs non ioniques et teneur en principe actif de 30%.</p> <p>Pour l'utilisation, nous recommandons une première dilution en quantité 1:1 avec de l'eau sous agitation lente; à partir de ce mélange, il peut être encore dilué à la concentration souhaitée.</p> <p>Cet anti-mousse est déjà actif à partir d'une concentration de 0,03%.</p> <p>Protéger du gel.</p>	
Produit à usage de laboratoire et industriel uniquement	
DONNÉES DE SPÉCIFICATION DU FOURNISSEUR	
DOCUMENT ÉMIS PAR ORDINATEUR ET DONC NON SIGNÉ	