

BR 910 980

**Additif antibactérien pour les douches oculaires et les douches de
sécurité des réservoirs**



Description technique

Additif antibactérien pour les douches oculaires et les douches de sécurité des réservoirs

Complexe de chlorure d'argent et de sodium Micropur Forte contenant 0,1 % d'ions argent et 2,45 % d'hypochlorite de calcium (pourcentages dans chaque cas basés sur 1 litre d'eau). Tous les ingrédients utilisés sont approuvés pour une utilisation dans l'eau potable. Micropur Forte désinfecte l'eau claire rapidement et en toute sécurité et la garde exempte de germes jusqu'à 6 mois. L'effet d'oxydation du chlore élimine non seulement les bactéries mais aussi les virus et la plupart des protozoaires et des champignons. Micropur Forte peut être utilisé partout où une eau microbiologiquement insalubre doit être désinfectée pour être bue, cuisinée ou lavée. C'est également un conservateur idéal pour l'eau des réservoirs d'eau, des bains-marie, des circuits de refroidissement, des circuits de chauffage, des humidificateurs, des citernes, des incubateurs, et plus. Pour une eau claire et non trouble, car les matières en suspension peuvent nuire à l'efficacité du chlore et des ions argent.

Marque : B-SAFETY ou équivalent

Numéro d'article : BR 910 980

Caractéristiques techniques

Contenu :	10 ml
Dimensions (H x L x P) :	120 x 40 x 40 mm

Vue d'ensemble des produits

BR 910 980	Additif antibactérien pour les douches oculaires et les douches de sécurité des réservoirs
-------------------	--