

**PAPIER TEST HUMIDITE AU CHLORURE DE COBALT
200X250MM BTE24**

Référence

0299070



Papier test au chlorure de cobalt

Placez la bandelette ou la feuille de test près des creux ou des zones présentant des fissures ou des fuites. En cas d'humidité, le papier test passera du bleu au rose clair/blanc.

REMARQUE : Veillez à bien conserver les bandelettes dans le flacon, car une exposition à une humidité relative de 55 % ou plus suffit à provoquer un lent changement de couleur. De plus, si les feuilles sont chauffées ou séchées à l'air libre, le papier reprendra sa couleur bleue d'origine. Si les feuilles sont séchées à nouveau, elles doivent l'être dans un endroit bien ventilé.

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT 0299070

août 25