

**PAPIER TEST HUMIDITE AU CHLORURE DE COBALT
51X51CM A L'UNITE**

Référence

0299071



Chiffon en chlorure de cobalt

Placez le chiffon près des recoins ou des zones présentant des fissures ou des fuites.
En cas d'humidité, le chiffon passera du bleu au rose clair/blanc.

REMARQUE : Veillez à bien conserver le chiffon dans son sachet ambré, car une exposition à une humidité relative de 55 % ou plus suffit à provoquer un lent changement de couleur. De plus, si le chiffon est chauffé ou séché à l'air libre, il reprendra sa couleur bleue d'origine. Si les chiffons sont séchés à nouveau, il faut le faire dans un endroit bien ventilé.

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT 0299071

août 25