

Lenabact ultra

DETERGENT DÉSINFECTANT MULTI-USAGES

Lenabact ultra Fougère

* H410: IBC - 1000L

* H404: 5L

* H416: 1L Doseur

Lenabact ultra sans parfum

* H401: 5L

* H411: 1L Doseur



MATÉRIELS



SURFACES



CRÈCHES ET PETITE
ENFANCE



Écodétergent certifié par Ecocert Greenlife

LENABACT ULTRA est un détergent **bactéricide, levuricide et virucide** utilisé pour le traitement des sols et surfaces en milieux collectif ou alimentaire. Sa formule unique lui permet d'être utilisé aussi bien dans les sanitaires en combinant l'action détartrante et désinfectante mais aussi en cuisine en assurant un nettoyage et une hygiène parfaite.

LENABACT ULTRA est actif sur les bactéries présentes dans le milieu alimentaire : les oeufs, les produits laitiers, les produits carnés (bovins, ovins, porcins, caprins et volailles). Se référer aux souches additionnelles testées dans le tableau de normes page 3.

Formulé à base d'acide lactique d'origine naturelle **LENABACT ULTRA** peut être intégré dans des protocoles de de nettoyage eco-responsables.

Il est sans danger pour les fosses septiques dans les conditions normales d'emploi. Intégrable dans un protocole **HACCP**.

Domaines d'application :

Locaux collectifs, cuisines collectives & industrielles, laboratoires agro-alimentaires, professionnels de la restauration, métiers de bouche (boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, traiteur, chocolatier...), écoles, crèches et petite enfance.



ECODÉTERGENT

Les produits de la gamme PURE sont conçus et développés avec la volonté d'offrir aux utilisateurs le meilleur de notre savoir-faire en matière de conception environnementale.

Écodétergent certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel Ecocert.

Cette volonté s'articule autour de notre concept CARE :

- **contrôle** : produit garanti Ecocert Greenlife ;
- **assurance** : produit sans classement toxicologique ou à classement différencié ;
- **responsable** : composants d'origine naturelle ;
- **efficace** : produit haute efficacité.

DÉSINFECTANT - VIRUCIDE - BACTERICIDE - LEVURICIDE ☒

EFFICACE SUR CORONAVIRUS A 1% ☒

DÉTARTRANT ☒

BRILLANCE SANS TRACES ☒

CONDITIONNEMENT :

- Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs
- Usage strictement professionnel
- DLUO : 2 ans

**PROPRIÉTÉS :****Aspect :** Liquide limpide**Couleur :** ambré**Densité à 20°C :** $1.13 \pm 0,01\text{g/cm}^3$ **Parfum :** Fougère, Sans parfum**pH :** $2,5 \pm 0,5$ 

Contient parmi d'autres composants : (Règlement CE N° 648/2004 - 907/2006) : >30% : Aqua, 15-30%: désinfectant: acide lactique, 5-15%: agents de surfaces anioniques; agents de surfaces non ioniques, correcteur d'acidité, <5%: agents séquestrants, bases, parfums

97,8 % des ingrédients sont d'origine naturelle.**Geste éco-responsable :** rincer l'emballage à la dernière utilisation et utiliser l'eau de rinçage.**Biodégradabilité :** contient exclusivement des tensioactifs et agents de surface conforme au règlement (CE) 648/2004.**Éco-conseil :** pour réduire l'impact environnemental, respecter les doses recommandées d'utilisation.

Afin de préserver votre santé et la protection de l'environnement, déposez vos déchets chimiques (catégorie «entretien de la maison» en point de collecte et en déchetterie. Qu'ils soient vides, souillés ou avec un reste de contenu, vos déchets chimiques doivent être déposés en point de collecte et en déchetterie dans leur contenant d'origine. Pour plus d'informations : <https://www.ecodds.com/particulier/tout-savoir-sur-les-dechets-chimiques/>

MÉTHODOLOGIE :

💧 **Utiliser le produit en dilution :** Évacuer tous les déchets et résidus se trouvant sur la surface à nettoyer. (1) Diluer, selon la désinfection souhaitée, dans l'eau puis appliquer à l'aide d'un pulvérisateur pour les surfaces, d'une frange microfibre pour les sols (2) Laisser agir au moins 15 min selon le spectre de désinfection souhaité. (3) Essuyer avec un chiffon sec et propre ou un tissu microfibre (dans le cas d'une utilisation en milieu alimentaire, le rinçage est obligatoire).

RÉGLEMENTATION :

Substance active biocide : Acide lactique CAS n° 79-33-4 : 28,8% (m/m)

TP2: Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application sur des êtres humains ou des animaux

TP4 : Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

Dangereux !**Respecter les précautions d'emploi :**

Usage strictement professionnel. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Utilisez les biocides avec précaution.

Produit trouvant son application dans le cadre d'un protocole HACCP. Conforme à l'arrêté du 19 décembre 2013 relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. Pour toutes les informations concernant les précautions d'usage et de sécurité, veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande en application du décret 87-200 du 25/03/87. Ne pas transvaser dans un autre récipient sans y reproduire l'étiquetage hygiène et sécurité.

Activité	Conditions	Normes	Temps de contact	T°C	Résultats	Souches
 Bactéricide	Conditions de saleté	EN1276	15min	20°C	2%	Souches obligatoires: ☒ Escherichia coli K12 ☒ Pseudomonas aeruginosa ☒ Enterococcus hirae ☒ Staphylococcus aureus
					3%	Souche obligatoire: ☒ Escherichia coli Souches additionnelles : ☒ Enterobacter cloacae ☒ Salmonella typhimurium ☒ Listeria monocytogenes ☒ Lactobacillus brevis ☒ Campylobacter jejuni
				40°C	3%	Souche obligatoire: ☒ Enterococcus faecium
		EN13697	15min	20°C	2%	Souche obligatoire: ☒ Escherichia coli K12
					3%	Souches obligatoires: ☒ Escherichia coli ☒ Pseudomonas aeruginosa ☒ Enterococcus hirae ☒ Staphylococcus aureus
					5%	Souches additionnelles : ☒ Enterobacter cloacae ☒ Lactobacillus brevis ☒ Salmonella typhimurium ☒ Listeria monocytogenes ☒ Campylobacter jejuni
				40°C	2%	Souches obligatoires: ☒ Escherichia coli K12 ☒ Pseudomonas aeruginosa ☒ Enterococcus hirae ☒ Staphylococcus aureus
					4%	Souche obligatoire: ☒ Enterococcus faecium
					3%	Souches additionnelles : ☒ Salmonella typhimurium ☒ Listeria monocytogenes ☒ Enterobacter cloacae ☒ Lactobacillus brevis ☒ Campylobacter jejuni
 Levuricide	Conditions de saleté	EN1650	30min	20°C	3%	Souche obligatoire: ☒ Candida albicans
			15min	40°C	2%	
		EN13697	30min	20°C	12,5%	
				40°C	4%	
			15min	20°C	15%	
				40°C	10%	
 Virucide	Conditions de saleté	EN14476	60min	20°C	12,5%	Souche obligatoire: ☒ Poliovirus
			15min	20°C	3%	Souche obligatoire: ☒ Adénovirus ☒ Norovirus murin
			5min	20°C	1%	Souche additionnelle: ☒ Coronavirus type bovin
					2%	Souche additionnelle: ☒ Rotavirus type humain