

PROCÉA DÉSINFECTANT CITRON

**PH
6.5**

LIQUIDE VAISSELLE DÉSINFECTANT

CAPACITÉ	RÉFÉRENCES
5L	A203
1L	A208



VAISSELLE
MANUELLE

PROCÉA DÉSINFECTANT est un liquide vaisselle désinfectant spécialement conçu pour le lavage de la vaisselle manuel ou le lavage batterie. Le pouvoir mouillant et dégraissant du **PROCÉA DÉSINFECTANT** permet d'éliminer tout type de graisses et de salissures tout en garantissant une désinfection optimale de la vaisselle. Sa formulation permet une intégration dans une démarche HACCP.



Domaines d'application :

Locaux collectifs, cuisines collectives & industrielles, professionnels de la restauration, métiers de bouches (boulangeries, pâtisseries, boucheries, charcuteries, traiteurs, chocolatiers), Agroalimentaire, Hôtellerie ...



**ÉLIMINE RAPIDEMENT TOUT TYPE DE GRAISSES
ET DE SALISSURES**

BACTÉRICIDE, LEVURICIDE, FONGICIDE, VIRUCIDE

S'INTÈGRE DANS UN PROTOCOLE HACCP

www.obioseed.com
contact@obioseed.com

commandez au :
+33 (0)4 94 24 14 14

PROCÉA DÉSINFECTANT CITRON

A203 - A208 V4.3 07022025



CONDITIONNEMENT :

- Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs
- Usage strictement professionnel
- DLU : 3 ans



Bidon 5L



Carton 4 x 5L



Bidon 1L



Carton 12 x 1L

PROPRIÉTÉS :

Aspect : Gel limpide

Couleur : Incolore

Densité à 20°C : $1.00 \pm 0,01 \text{g/cm}^3$

Parfum : Citron

pH : $6,5 \pm 0,5$



Geste éco-responsable : rincer l'emballage à la dernière utilisation et utiliser l'eau de rinçage.

Biodégradabilité : contient exclusivement des tensioactifs et agents de surface conforme au règlement (CE) 648/2004.

Éco-conseil : pour réduire l'impact environnemental, respecter les doses recommandées d'utilisation.

Afin de préserver votre santé et la protection de l'environnement, déposez vos déchets chimiques (catégorie «entretien de la maison» en point de collecte et en déchetterie. Qu'ils soient vides, souillés ou avec un reste de contenu, vos déchets chimiques doivent être déposés en point de collecte et en déchetterie dans leur contenant d'origine. Pour plus d'informations : <https://www.ecodds.com/particulier/tout-savoir-sur-les-dechets-chimiques/>

MÉTHODOLOGIE :



Vaisselle
manuelle :



Dilution : selon le spectre de désinfection.

- (1) Mettre une dose de PROCEA DESINFECTANT dans le bac de lavage en ajoutant de l'eau.
- (2) Laisser tremper le temps nécessaire selon le spectre de désinfection souhaité.
- (3) Frotter les ustensiles à l'aide d'une éponge ou d'un tampon abrasif adapté.
- (4) Rincer, puis laisser sécher la vaisselle avant de la remettre en service.

www.obioseed.com
contact@obioseed.com

commandez au :
+33 (0)4 94 24 14 14

PROCÉA DÉSINFECTANT CITRON

A203 - A208 V4.3 07022025



bioseed

HYGIÈNE & INNOVATION

TABLEAU DE NORMES :

Activité	Normes	T°C	Temps de contact	Dilution	Souches	
 Bactéricide	EN1276	20°C	5min	3%	☒ Pseudomonas aeruginosa ☒ Staphylococcus aureus ☒ Enterococcus hirae ☒ Escherichia coli	
			15min	1%		
			5min	2%	☒ Listeria monocytogenes ☒ Salmonella typhimurium	
		45°C	5min	1.5%	☒ Listeria monocytogenes ☒ Salmonella typhimurium ☒ Enterococcus faecium	
	EN13697	20°C	5min	3.5%	☒ Pseudomonas aeruginosa ☒ Staphylococcus aureus ☒ Enterococcus hirae ☒ Escherichia coli	
			15min	2%		
			5min	3%	☒ Listeria monocytogenes ☒ Salmonella typhimurium	
		45°C	5min	2%	☒ Listeria monocytogenes ☒ Salmonella typhimurium	
	2.5%			☒ Enterococcus faecium		
	EN16615	20°C	5min	1.5%	☒ Pseudomonas aeruginosa ☒ Staphylococcus aureus ☒ Enterococcus hirae	
40°C		☒ Enterococcus faecium				
 Levuricide	EN1650	20°C	5min	3%	☒ Candida Albicans	
			15min	1.5%		
		45°C	5min	2%		
			15min	1%		
	EN13697	20°C	5min	3.5%		
			15min	2.5%		
		45°C	5min	3%		
			15min	2%		
	EN16615	20°C	5min	2%		
		40°C				
 Fongicide	EN1650	20°C	15min	4%	☒ Aspergillus brasiliensis	
		45°C		5%		
	EN13697	20°C	15min	5%		
		45°C				
 Virucide	EN14476	20°C	5min	2%	☒ Coronavirus HCoV 229E	
				3%	☒ MVA	
			30min	6%	☒ Norovirus ☒ Adenovirus ☒ Rotavirus	
		45°C	5min	2%	☒ MVA ☒ Coronavirus HCoV 229E	
			30min	4%	☒ Parvovirus murin	
	EN16777	20°C	5min	2%	☒ Coronavirus HCoV 229E	
				4%	☒ MVA	
			30min	5%	☒ Adenovirus	
			6%	☒ Norovirus, Rotavirus		
		45°C	5min	2%	☒ MVA ☒ Coronavirus HCoV 229E	
			30min	4%	☒ Parvovirus murin	

Contient selon le règlement (CE) n°648/2004 : moins de 5% : agents de surface amphotères, 5% ou plus, mais moins de 15% : agents de surface non ioniques, Désinfectants : substance active biocide : Alkyl (C12-16) diméthylbenzyl ammonium chloride (ADBAC/BKC (C12-C16)) CAS N°68424-85-1: 4.80% (m/m). Contient aussi : parfums, CITRAL, D-LIMONENE. TP4 : Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

DANGEREUX : Usage strictement professionnel, respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

www.obioseed.com
contact@obioseed.com

commandez au :
 +33 (0)4 94 24 14 14

PROCÉA DÉSINFECTANT CITRON

A203 - A208 V4.3 07022025

