

LN403 PHOSPHOMAX-NM

Détergent Détartrant Acide Non Moussant

Références sans parfum :

20L : F009-20

5L : F009-5



Domaines d'application :

Industries cosmétiques, Industries agroalimentaires,
secteur de la transformation alimentaire artisanale
et métiers de bouche : boucheries, charcuteries,
plats préparés, traiteurs, boulangeries, pâtisseries,
etc.

PHOSPHOMAX NM est un détergent détartrant acide non moussant spécialement formulé pour être utilisé en Industries en circuits fermés ou en pulvérisation non moussante. Son action ultra détartrante permet l'élimination des dépôts calcaires même les plus tenaces. S'utilise en alternance avec un produit produit alcalin tel que l'ULTRACHLORE ou l'AMINOACT-NM

PHOSPHOMAX NM contient de l'acide Phosphorique reconnu pour raviver les INOX. Sans acide NITRIQUE pour une meilleure durabilité du matériel.

Intégrable dans un protocole HACCP.

DETARTRE EFFICACEMENT MÊME LES DEPÔTS LES PLUS TENACES ✓

S'INTÈGRE DANS UN PROTOCOLE HACCP ✓



HYGIÈNE & INNOVATION

CONDITIONNEMENT :

- Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs
- Usage strictement professionnel
- DLU : 4 ans



Bidon 5 L



Cartons 4x5L



Bidon 20L

PROPRIÉTÉS :

Aspect : Liquide limpide

Couleur : incolore

Densité à 20°C : $1.125 \pm 0,01 \text{g/cm}^3$

Parfum : Sans parfum

pH : $1 \pm 0,5$



Geste éco-responsable : rincer l'emballage à la dernière utilisation et utiliser l'eau de rinçage.

Biodégradabilité : contient exclusivement des tensioactifs et agents de surface conforme au règlement (CE) 648/2004.

Eco-conseil : pour réduire l'impact environnemental, respecter les doses recommandées d'utilisation.

Afin de préserver votre santé et la protection de l'environnement, déposez vos déchets chimiques (catégorie «entretien de la maison» en point de collecte et en déchetterie. Qu'ils soient vides, souillés ou avec un reste de contenu, vos déchets chimiques doivent être déposés en point de collecte et en déchetterie dans leur contenant d'origine. Pour plus d'informations : <https://www.ecodds.com/particulier/tout-savoir-sur-les-dechets-chimiques/>

MÉTHODOLOGIE :

EN CIRCULATION :

Dilution à hauteur de 1% à 5%.. S'utilise en circulation.

- (1) A une température comprise entre 20°C et 60°C, introduire directement dans le système le PHOSPHOMAX-NM dilué.
- (2) Tenir compte des temps de contact (5-30 min).
- (3) Rincer à l'eau froide potable

Conseil de pro : Effectuer un pré-rinçage à l'eau froide ou chaude potable.

Dangereux !

Respecter les précautions d'emploi :

Usage strictement professionnel. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Utilisez les biocides avec précaution.

Ne pas mélanger avec un produit alcalin. Ne pas appliquer sur surfaces peintes, métaux légers (alu, cuivre, laiton, bronze, étain, fer) et sensibles. Il est toujours préférable de faire un essai sur une petite surface à la concentration préconisée, laisser agir puis rincer abondamment. Ne pas appliquer sur le béton.



www.obioseed.com
contact@obioseed.com

LN403
V1.0 14122023