

# Pentaspay SR+ sans parfum

## NETTOYANT DÉSINFECTANT INSTANTANÉ MULTI-USAGES

Réf 5L : A020

Réf 1Litre Spray: A021

Réf ECO-RECHARGE 3L : A031

Réf 100mL : A028



MATÉRIEL



SURFACES



**Pentaspay SR+** est un détergent désinfectant bactéricide, levuricide, fongicide et virucide à spectre limité (Coronavirus, Virus enveloppés, Adénovirus, Norovirus...) sans rinçage destiné à la désinfection de toutes les surfaces du matériel y compris en milieu alimentaire.

**Efficace contre le Coronavirus en seulement 30 secondes.**

**Détergent certifié par ECOCERT GREENLIFE selon le référentiel ECOCERT «Ecodétergents» disponible sur <http://detergents.ecocert.com>**

Les produits de la gamme PURE sont conçus et développés avec la volonté d'offrir aux utilisateurs le meilleur de notre savoir-faire en matière de conception environnementale.

**Cette volonté s'articule autour de notre concept CARE :**

- **contrôle** : produit garanti Ecocert Greenlife ;
- **assurance** : produit sans classement toxicologique ou à classement différencié ;
- **responsable** : composants d'origine naturelle ;
- **efficace** : produit haute efficacité.

EN14476 - CORONAVIRUS - 30 SEC ☒

BACTÉRICIDE ET LEVURICIDE EN 1' ☒

SANS RINÇAGE ☒

NE LAISSE PAS DE TRACES APRÈS USAGE ☒

PRÊT A L'EMPLOI ☒

### Domaines d'application :

**Parfaitement adapté pour les industries et métiers de bouche :**

Industries, technique, services techniques, d'entretien et de maintenance, centrales de revalorisation, crèches, écoles, garderie, centres sportifs, CHR, collectivités, bureaux et administrations, ateliers et laboratoires de transformation de denrées alimentaires, locaux d'accueil, équipements et matériels de cuisines centrales, de production, de transport et de stockage de récolte, distribution d'eau, de boissons...

**Idéal** pour de très nombreuses applications comme les plans de travail, matériel médical, poignées de porte, digicodes, claviers, bureaux, tables, inox, environnement de cuisine, caissons de bennes à ordures ménagères, matériel sportif, jouets, intérieurs de chaussures/patins/rollers/casques...

commandez au :  
+33 (0)4 94 24 14 14

[www.obioseed.com](http://www.obioseed.com)  
[contact@obioseed.com](mailto:contact@obioseed.com)

**PENTASPRAY SR+**

V3.5 13032024

## CONDITIONNEMENT :

- Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs
- Usage strictement professionnel
- DLUO : 2 ans



Spray 1L



Carton 12x1L



Bidon 5L



Carton 4X5L



Poche 3L



Cartons 4 x 3L

## PROPRIÉTÉS :

**Aspect :** Liquide limpide

**Couleur :** incolore

**Parfum :** sans parfum

**Densité à 20°C :** 0,90 ± 0,01g/cm<sup>3</sup>
**pH :** 8 ± 1

**Règlement CE N° 1272/2008 Contient :** >30%:

désinfectant : substance active biocide : CAS : 64-17-5.

Ethanol: 54% (m/m), Aqua, &lt;5%: Isopropanol, Butanone.

Prêt à l'emploi. Utilisation : TP4 et TP2.

**98% des ingrédients sont d'origine naturelle**
**Geste éco-responsable :** rincer l'emballage à la dernière utilisation et utiliser l'eau de rinçage.

**Biodégradabilité :** contient exclusivement des tensioactifs et agents de surface conforme au règlement (CE) 648/2004.

**Éco-conseil :** pour réduire l'impact environnemental, respecter les doses recommandées d'utilisation.

Afin de préserver votre santé et la protection de l'environnement, déposez vos déchets chimiques (catégorie «entretien de la maison» en point de collecte et en déchetterie. Qu'ils soient vides, souillés ou avec un reste de contenu, vos déchets chimiques doivent être déposés en point de collecte et en déchetterie dans leur contenant d'origine. Pour plus d'informations : <https://www.ecodds.com/particulier/tout-savoir-sur-les-dechets-chimiques/>

## MÉTHODOLOGIE


Matériels  
& surfaces


**Prêt à l'emploi**, sans dilution. Ranger tous les aliments et les préparations en cours. (1) Ramasser et décrocher les souillures les plus importantes à l'aide d'une raclette ou d'un balai brosse pour les sols ; pour les matériel, nettoyer préalablement à l'aide d'un détergent. (2) Appliquer le produit en pulvérisation sur la surface à traiter, à une fréquence adaptée selon le plan d'hygiène en place dans l'entreprise. (3) Laisser agir selon le spectre de désinfection souhaitée. Le rinçage n'est pas nécessaire.

## RÈGLEMENTATION :

| Activité                                                                                              | Condition                                                                                | Temps de contact                                                                           | Normes                                    | Souches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Bactéricidie   |  20°C |  1 min  | EN 13697 en condition de saleté           | <input checked="" type="checkbox"/> Escherichia coli<br><input checked="" type="checkbox"/> Staphylococcus aureus<br><input checked="" type="checkbox"/> Pseudomonas aeruginosa<br><input checked="" type="checkbox"/> Enterococcus hirae<br><input checked="" type="checkbox"/> Cronobacter<br><input checked="" type="checkbox"/> Salmonella                                                                                     |
|                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                            | EN 1276 en condition de saleté            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                            | EN 16615 en condition de saleté           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <br>Levuricidie    |  20°C |  30 sec | EN 13727 en condition de saleté médicale  | <input checked="" type="checkbox"/> Staphylococcus aureus<br><input checked="" type="checkbox"/> Pseudomonas aeruginosa<br><input checked="" type="checkbox"/> Enterococcus hirae<br><input checked="" type="checkbox"/> Escherichia coli K12<br><input checked="" type="checkbox"/> Staphylococcus aureus<br><input checked="" type="checkbox"/> Pseudomonas aeruginosa<br><input checked="" type="checkbox"/> Enterococcus hirae |
|                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                            | EN 16615 en condition de saleté           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                            | EN 1650 en condition de saleté            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <br>Fongicidie     |  20°C |  1 min  | EN 13697 en condition de saleté           | <input checked="" type="checkbox"/> Candida albicans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                            | EN 13624 en condition de saleté médicale  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                            | EN 14348 en conditions de saleté médicale |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <br>Tuberculosidie |  20°C |  30 sec | EN 14476 en condition de saleté médicale  | <input checked="" type="checkbox"/> Vaccinia Virus Ankara (MVA)<br><input checked="" type="checkbox"/> Coronavirus HCoV-229E                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                            | EN 14476 en condition de propreté         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                            | EN 14476 en condition de propreté         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**Dangereux - Respecter les précautions d'emploi - Usage strictement professionnel. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations.**

Produit trouvant son application dans le cadre d'un protocole HACCP. Conforme à l'arrêté du 8 septembre 1999 et 19 décembre 2013 relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. Pour toutes les informations concernant les précautions d'usage et de sécurité, veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande en application du décret 87-200 du 25/03/87. Ne pas transvaser dans un autre récipient sans y reproduire l'étiquetage hygiène et sécurité. N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59. Formule déposée au centre anti-poison de Nancy : + 33 (0)3 83 22 50 50. TP4 : Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. TP2 : Désinfectant et produit algicide non destiné à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux.

commandez au :

+33 (0)4 94 24 14 14

[www.obioseed.com](http://www.obioseed.com)
[contact@obioseed.com](mailto:contact@obioseed.com)
**PENTASPRAY SR+**

V3.5 13032024