



FICHE TECHNIQUE

Numéro d'article : WTRE500

Désignation : Bande Absorbante Eau PIG® Essentials

Dimensions de la bande : 60 cm x 11,5 cm

Composition : Enveloppe – Polypropylène / Remplissage – Polymère Super Absorbant (SAP)

Capacité d'absorption par bande : Jusqu'à 2 litres

Quantité par boîte : 50 bandes

Poids par bande : 26g (+/- 10%)

Couleur : Jaune

- Technologie polymère super absorbant (SAP) : Spécialement formulé pour l'eau et les condensats. Le remplissage en polymère gonfle au contact de l'eau et forme un gel qui emprisonne rapidement de grands volumes de liquide.
- Sans écoulement : L'eau absorbée reste emprisonnée dans la bande. Pas de risque de fuite ou d'égouttement lors de la manipulation ou de l'élimination, même à saturation complète.
- Les bandes gel anti-eau sont idéales pour gérer la condensation et le ruissellement d'eau des unités de réfrigération et de congélation, ainsi que pour tous renversements ou débordements accidentels.
- Effet barrière : Une fois gonflées, les bandes créent une barrière physique qui aide à empêcher les fuites de se propager dans les zones de passage. Efficace également contre les infiltrations sous les portes.
- Profil bas (hors contact eau) : Le format discret avant gonflement permet une installation dans les espaces les plus étroits sans créer de risque de trébuchement.
- Élimination simplifiée : Non toxique, non dangereux.
- Sécurité renforcée : Impression multilingue et pictogramme de sécurité sur chaque bande