



FICHE TECHNIQUE

Code article	: OPBH100
Nom de l'article	: Feuilles absorbantes PIG® Essentials Plus pour Hydrocarbures uniquement
Contenu / Colis	: 100 Feuilles / Sac
Couleur	: Blanc
Dimensions	: 38 cm x 48 cm
Composition du produit	: Polypropylène
Capacité d'Absorption	: 1,10 l / Feuille, 110,1 l / Sac
Poids	: 5,9 Kg

Description

- La couche de polypropylène MeltBlown crée une surface importante qui permet au tapis SonicBonded d'absorber rapidement les liquides rentrant en contact
- Assemblage au hasard des fibres épaisses en polypropylènes MeltBlown pour créer une couche dense
- Le tapis absorbe de larges quantités de liquide rapidement; excellent pour capturer pulvérisations ou absorber des déversements
- Les points de liaison fusionnent ensemble les couches de fibres — Le tapis conserve sa forme initiale même lorsque complètement saturé
- La couche supérieure peu pelucheuse de matériau SpunBond augmente la résistance; Le concept à poinçonnage facilite l'absorption du liquide
- Prédécoupé tous les 19 cm sur la longueur