



FICHE TECHNIQUE

Code article	: TLS552
Nom de l'article	: Système de déviation de fuites PIG® Leak Diverter pour les toits
Contenu / Colis	: 1 / sac
Couleur	: Claire, Translucide, Gris
Dimensions	: 76 cm x 76 cm
Composition du produit	: Déviateur Couleurs - PVC, polyester; Déviateur Clair - PVC avec renforcement en Polyester

Description

- Système d'entonnoir suspendu spécifiquement conçu pour dévier les fuites des tuyauteries vers des conteneurs ou des bouches d'évacuation. Bâche en tissu ultra-résistant, ignifugé, doublé vinyle avec raccord pour tuyau d'évacuation de 1,9 cm et oeillets d'accrochage cousus dans chaque coin pour en faciliter la suspension.
- Protège le personnel et l'équipement des fuites de la toiture en drainant / déviant les liquides via un tuyau d'évacuation de 1,9 cm qui agit comme une descente pluviale.
- Tissu ultra-résistant / solide, durable et imperméable
- Léger / facile à manipuler et à installer
- OEillets cousus dans chaque coin / en facilitant l'installation

Avertissements et restrictions	: N'est pas adapté aux températures supérieures à 77°C. Dimensions nominales: Les dimensions sont des tailles nominales car les coins sont pincés et les parois latérales renforcées
---------------------------------------	--