



FICHE TECHNIQUE

Code article	: MAT304
Nom de l'article	: Tapis encapsulant/neutralisant l'acide PIG®
Contenu / Colis	: 25/Carton
Couleur	: Mauve
Dimensions	: 28cm x 30cm
Composition du produit	: Carbonate de sodium de fibre de polypropylène et alizarine (Ne contient aucun ingrédient dangereux)
Capacité d'Absorption	: 2.4 l/Carton
Poids	: 1 Kg

Description

- Encapsuler et neutraliser les déversements d'acide les plus courants ; idéal pour le chargement des batteries, le transport et les espaces de stockage
- La couleur change au fur et à mesure que des liquides sont absorbés, puis reste dans un état de couleur changée lorsque la neutralisation est terminée. Cela aide à identifier le moment propice pour intervenir avec le moins de risque
- Absorbe instantanément jusqu'à 98 % de concentration d'acide sulfurique
- Les agents gélifiants solidifient les acides pendant la neutralisation ; cela les empêche de se lessiver hors
- À ne pas utiliser avec de l'acide fluorhydrique

Avertissements et restrictions : Avis concernant HAZ-MAT: Avant l'achat, afin de garantir l'efficacité et votre sécurité, nous vous recommandons d'effectuer des tests de compatibilité et d'absorption de vos produits chimiques avec des produits PIG® HAZ-MAT. Si vous avez des questions ou avez besoin d'échantillons à tester, veuillez appeler les Services techniques.

Avis concernant l'acide fluorhydrique: À ne pas utiliser avec de l'acide fluorhydrique.